



Luz del Día Espejo para Maquillaje con Luces LED

Aumento doble de 1 x / 10 x



ITEM #: 2089081
PART #: VM 2017

Por razones de seguridad y para que disfrute de este producto, siempre lea cuidadosamente el manual de instrucciones antes de usarlo.

Su Espejo de luz día de natural presenta la iluminación Full-Spectrum Certified™. Full-Spectrum Certified garantiza que usted se ve con color fiel a la realidad, sin reflejos. El espejo de la tabal superior presenta espejos en grados ópticos que no se empañan, no reflejan sombras ni se distorsionan.

Este Espejo de luz día natural usa una bombilla LED Full Spectrum Certified™ que ahorra energía eléctrica y que le permitirá ver su rostro en una luz completamente nueva.

Los espejos de vidrio de grado óptico ofrecen aumento de 1X y 10X con simplemente girar el espejo 360º para obtener el mejor ángulo de visión.

**Si tiene alguna pregunta sobre el funcionamiento o instalación de este producto,
no regrese la lámpara a la tienda. Llámenos sin costo al 1-888-525-7969
o envíe un correo electrónico a: customerservice@blackstoneltd.com**

Distribuido por:
Blackstone International, Ltd.
2018 Lord Baltimore Dr.
Windsor Mill, MD 21244
customerservice@blackstoneltd.com
1-888-525-7969
www.blackstoneinternational.ltd

©2017 Espejo para maquillarse Blackstone International Ltd. Sunter™ y otras marcas comerciales son propiedad de los respectivos dueños. Todos los demás nombres y logotipos comerciales son marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

INSTALACIÓN Y REEMPLAZO DE LA BOMBILLA

1. In the event that the LED bulb should fail, contact customer service at:
customerservice@blackstoneltd.com
1-888-525-7969 for a replacement bulb.
2. See bulb replacement instructions below.




Fig. 1 desenrosque el acceso a la bombilla

PRECAUCIÓN: APÁGUELO Y DESCONECTE. DEJE QUE SE ENFRÍE POR LO MENOS CINCO MINUTOS ANTES DE REEMPLAZAR LA BOMBILLA.

1. Desenrosque los dos tornillos laterales en el cabezal del espejo (Fig. 1).
2. Retire cuidadosamente la caja del cabezal del espejo.
3. Desenrosque la bombilla y coloque la nueva bombilla.
NOTA: 8 watt LED 60Hz 0.15A
4. Reemplace el cabezal del espejo alineando los agujeros y tornillos en su lugar.
5. Enchufe la lámpara en un tomacorriente AC.

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, esta decoración interior cuenta con un enchufe polarizado (un aspa es más ancha que la otra). Este enchufe únicamente se ajustará en un enchufe polarizado de una forma; si el enchufe no se ajusta completamente en la toma, invierta el enchufe, si aún así no se ajusta, comuníquese con un electricista calificado para instalar el tomacorriente apropiado. No cambie el enchufe de ninguna manera.

MANTENIMIENTO: Su espejo iluminado está diseñado para uso en el hogar y casi no necesita mantenimiento. No se necesita lubricación. Si se hace necesaria la limpieza, desconecte el aparato eléctrico de la fuente de energía y limpie el exterior con un paño húmedo. Limpie las superficies del espejo con un líquido para limpiar vidrios. No lo ilumine hasta que esté seguro de que el espejo está completamente seco. Si sucediera alguna situación anormal, desconecte el espejo iluminado, déjelo enfriar y devuélvalo a un centro de servicio autorizado para su reparación.

ALMACENAMIENTO: ASEGÚRESE DE QUE LA LUZ DEL SOL DIRECTA NO ALCANCE AL ESPEJO CUANDO NO SE USE. Deje que se enfríe a temperatura ambiente antes de almacenarlo. Colóquelo en un área fresca y seca, fuera del alcance de los niños, y en donde el espejo no se dañará.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

CUANDO USE ELECTRODOMÉSTICOS, SIEMPRE SE DEBERÁN TOMAR LAS PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD, INCLUYENDO LO SIGUIENTE:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL ELECTRODOMÉSTICO.

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

PELIGRO: RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO: SIEMPRE DESCONECTE ESTE ELECTRODOMÉSTICO DEL TOMACORRIENTE ELÉCTRICO ANTES DE LIMPIARLO.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, ELECTROCUCIÓN, INCENDIO O LESIONES A LAS PERSONAS:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato.
2. Siempre desconecte la lámpara del tomacorriente de la pared AC antes de instalar o cambiar la bombilla
3. Es necesario realizar una supervisión detallada cuando el espejo iluminado para maquillarse se use con niños o cerca de ellos, personas inválidas o discapacitadas
4. Use el espejo iluminado para maquillarse únicamente para su uso indicado, según se describe en estas instrucciones. NO use accesorios que no ha recomendado el fabricante
5. Nunca ponga a funcionar el espejo iluminado para maquillarse si tiene un cable o enchufe dañado, si no está funcionando apropiadamente o si se ha dejado caer o está dañado, o ha caído en el agua. Devuelva el espejo iluminado para maquillarse a un centro de servicio para que lo revisen o reparen. El cliente no debe intentar repararlo.
6. Mantenga el cable alejado de superficies calientes
7. Nunca ponga a funcionar el espejo iluminado para maquillarse con las aberturas para ventilación bloqueadas. Mantenga libres de pelusa, cabello, polvo y similares las aberturas para ventilación.
8. Nunca deje caer ni inserte cualquier objeto en alguna abertura
9. NO lo use en exteriores
10. NO lo use en lugares en que se hayan usado productos de aerosol (espray) o en donde se administre oxígeno.
11. NO LO COLOQUE BAJO LA LUZ DIRECTA DEL SOL. Asegúrese de que el espejo no esté en una posición en donde pueda reflejar la luz del sol; la luz del sol reflejada puede provocar incendios.
12. Para desconectarlo, ponga todos los controles en la posición OFF (apagado), luego retire el enchufe del tomacorriente.
13. Si un electrodoméstico cae dentro del agua, desconéctelo inmediatamente. NO lo saque del agua.

ÚNICAMENTE PARA USO EN EL HOGAR GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Este dispositivo cumple con la parte 18 de los Reglamentos FCC. Este producto puede provocar interferencia a equipos de radio y no se debe instalar cerca de equipo de comunicaciones de seguridad marítima, embarcaciones en el mar u otro equipo de navegación o comunicaciones importante que funcione entre 0.45-30 MHz.

GUÍA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS

Problema	Posible causa	Solution
La luz no se ilumina	La bombilla no está bien apretada en el receptáculo.	Siga los pasos que están a continuación en la Sección Instalación y cambio de la bombilla para abrir la caja del espejo. Apriete la bombilla con la mano, girando su base hacia la derecha. No intente apretar la bombilla sujetando los tubos de vidrio en espiral, ya que estos se pueden quebrar.
	El enchufe no está completamente insertado en el tomacorriente.	Empuje el enchufe AC completamente en el tomacorriente.
	La bombilla no funciona.	Comuníquese con servicio al cliente al customerservice@blackstoneltd.com o llame al 1-888-525-7969 para solicitar una bombilla de reemplazo.

¿TIENE UN PROBLEMA? NO REGRESE AL LUGAR EN DONDE LO COMPRÓ. COMUNÍQUESE CON SERVICIO AL CLIENTE.

Si tiene alguna pregunta o comentario, comuníquese con nosotros al:
customerservice@blackstoneltd.com
1-888-525-7969

GARANTÍA: Este espejo para maquillarse incluye un (1) año de garantía que cubre defectos del fabricante y de mano de obra dentro del uso normal. La garantía se ofrece únicamente al comprador original. Se requiere la prueba de compra. La prueba de compra la constituye un recibo de venta con fecha. Esta garantía se anula si el espejo ha sido sujeto a abuso, como: haberlo dejado caer y le haya provocados daños, etc.; inmersión o exposición al agua; exposición a calor excesivo, uso en exteriores, cualquier otro uso que sea diferente al uso en el hogar; que alguna persona lo desarme, repare o altere, y que no sea un proveedor de servicio autorizado; uso de un voltaje o corriente inapropiado; o, cualquier otro uso contrario a las instrucciones del usuario. Para recibir cobertura bajo esta garantía, comuníquese con servicio al cliente para realizar consultar u realizar un cambio. NO intente reparar cualquier función eléctrica o mecánica de este producto; hacerlo podría anular esta garantía. EN NINGÚN CASO BLACKSTONE INTERNATIONAL LTD SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, ACCIDENTAL O CONSECUENTE POR INFRINGIR ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, DE NINGÚN TIPO.

ACTIVACIÓN DE LA GARANTÍA Para activar la garantía de este producto, por favor visite <http://www.blackstoneinternational.ltd/sunter-product-warranty-registration.html>